



Spela simulatorgolf med vår Trackman 4



Skärmen har touchfunktion

Steg 1: Ladda ner Appen Trackman och skapa din "Trackman profil" eller logga in Ni har varsin profil, så är ni flera som ska spela behöver alla skapa sin egen profil.

Steg 2: Tryck på den orangea knappen för uppstart

Steg 3: I appen, klicka på Orangea bollen i menyvalet längst ner och välj "Quick Login" och skanna QR-koden högst upp i högra hörnet på dataskärmen för att logga in med era Trackman-profiler (detta gör ni allihop).

Steg 4: Välj en av valmöjligheterna och börja träna eller spela!

Har du förberett din rond i appen?

Klicka högst upp till vänster på TV-skärmen, "My activities".

Bra att veta!

Är det första gången du spelar med din Trackman-profil? Då behöver du manuellt lägga till ditt HCP första gången du spelar. Till nästa gång har det skapats ett Trackman-hcp.

Avsluta spelet

1. Klicka på "Quit game" och backa tillbaka så du kommer till startsidan.
2. Längst ner till vänster klicka på "Sign out players"
3. Längst ner till höger klicka på de 3 sträcken och "Edit" för att avsluta Trackman.
4. Klicka på Windows-symbolen och stäng av datorn.
5. Ta med och släng ert skräp (soptunna finna utanför dörren) och ställ i ordning efter er, så att spelarna som kommer efter er får ett trevligt intryck.

Tips!

Till nästa gång, förbered din runda i Trackman-appen. Du väljer bana i lugn och ro, och kan säkerställa att alla spelinställningar blir som du vill ha det.

- Tee för herrar/damer
- Hur scoren ska räknas (med eller utan hcp, eller matchspel)
- Spela 18 hål eller första/sista 9
- Inställningarna för puttning
- Flaggplaceringarna (easy, medium, hard)
- Ska mulligans vara tillåtet på alla slag
- Detaljinställningar med vänder och vind

LYCKA TILL!

